

 ВНИМАНИЕ

Перед эксплуатацией ознакомьтесь со всеми инструкциями.

Данный продукт предназначен для использования исключительно взрослыми. Данный продукт не является игрушкой.


⚠ Меры предосторожности

- 1. Внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя перед использованием устройства и подключайте его только к совместимым источникам питания согласно настоящему руководству.
- 2. Данный продукт предназначен для использования лицами 18 лет и старше. Храните его в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- 3. Дети должны находиться под присмотром взрослых во избежание ожогов и несчастных случаев при использовании данного устройства.
- 4. Допустимая температура эксплуатации: -10~35°C (14~95°F); температура хранения: -20~60°C (-4~140°F).
- 5. НЕ оставляйте устройство без присмотра во время его работы. Прекратите использование устройства при любых признаках его неисправности.
- 6. НЕ прикасайтесь к месту размещения репеллентной пластины, когда активирована функция защиты от комаров.
- 7. НЕ накрывайте устройство и НЕ размещайте его рядом с какими-либо предметами во избежание повреждения устройства, а также несчастных случаев вследствие воздействия высоких температур.
- 8. Храните устройство в сухом проветриваемом месте при комнатной температуре. НЕ подвергайте его воздействию дождя, а также держите его вдали от каких-либо горючих материалов.
- 9. НЕ помещайте устройство в воду.
- 10. НЕ вставляйте в устройство пальцы, металлические или любые другие посторонние предметы во избежание возникновения несчастных случаев и вреда вашему здоровью.
- 11. НЕ используйте устройство в замкнутом пространстве.
- 12. НЕ подвергайте устройство воздействию температур выше 60°C (140°F) в течение длительного времени.
- 13. НЕ разбирайте устройство и НЕ вносите в его конструкцию какие-либо изменения неофициальными лицами — это приведет к повреждению устройства и аннулированию гарантии. Для получения более подробной информации вы можете обратиться к разделу гарантийного обслуживания текущего руководства.

Технические характеристики

Вход	USB-C: 5B=2A
Температура нагрева	180°C / 356°F (макс.)
Зона защиты	16 футов (~5 метров)
Размеры	94,3 мм x 57,5 мм x 35,3 мм (3,71" x 2,26" x 1,39")
Вес	62 г ±5 г (2,19 унц. ±0,1 унц.) (Accessories Not Included)
Комплект поставки	Зарядный кабель USB-C, репеллентные мини-пластины x 6 шт. (опционально)
Степень защиты	IPX5

Примечание: Репеллентные пластины приобретаются отдельно.



Подключение к источнику питания

Подключение питания: Используйте кабель USB-C для подключения внешнего источника питания (например, адаптера USB, пауэрбанка, или другого USB-источника) к порту USB-C. (Вход: 5В=2А)

Функция отпугивания комаров

Включение: После подключения к источнику питания сдвиньте ползунковый переключатель в сторону положения «OFF» (ВЫКЛ.). При этом загорится синий индикатор «ON» (ВКЛ.) и начнёт светиться постоянно — функция защиты от комаров активирована.


Выключение: При включённом устройстве сдвиньте ползунок в сторону положения «ON» (ВКЛ.). Рядом с переключателем станет видна маркировка «OFF» (ВЫКЛ.) — функция защиты от комаров выключена.

Как использовать и хранить EMR15

1. В выключенном состоянии установите в соответствующее место репеллентную пластину.
2. Устройство обеспечивает зону защиты через 10 минут после активации функции защиты от комаров.
3. При наличии ветра разместите устройство с наветренной стороны предполагаемой зоны защиты.
4. НЕ накрывайте устройство во время его работы.
5. Для расширения зоны защиты рекомендуется использовать несколько устройств EMR15 одновременно.
6. Убирать устройство для дальнейшего хранения можно только после его выключения и полного остывания.

Замена репеллентной пластины

Убедитесь, что устройство выключено и остыло. Во время установки новой пластины следует одновременно выталкивать уже использованную.



Гарантийное обслуживание

Вся продукция NITECORE® обладает гарантией. При обнаружении у продукта каких-либо дефектов или брака его можно обменять у местного дистрибьютора в течение 15 дней с даты покупки. После этого неисправную продукцию NITECORE® можно бесплатно починить в течение 12 месяцев со дня покупки. По прошествии 12 месяцев оплата за комплектующие, запасные части и доставку возлагается на покупателя.

Гарантия аннулируется в случае, если:

1. продукция была сломана или в ее конструкцию были внесены изменения неофициальными лицами;
2. продукция была повреждена вследствие неправильного пользования.

За последней информацией о продукции и услугах NITECORE®, пожалуйста, обращайтесь к местному дистрибьютору NITECORE® или пишите на почту service@nitecore.com.

Наши контакты

Адрес:

Москва, Пятницкое шоссе, д. 18,

Торговый комплекс «Митинский Радиорынок», павильоны 33

Веб-сайт:

<https://saurora.ru/>

Электронная почта:

info@saurora.ru

Телефон: 8 (495) 660-17-98

Социальные сети:

Ищите нас в VK: <https://vk.com/saurora>