

⚠ Меры предосторожности

1. Допустимая температура эксплуатации: от -10 до $+45$ °C (от $+14$ до $+113$ °F); температура хранения: от -20 до $+60$ °C (от -4 до $+140$ °F).
2. НЕ вставляйте руки или посторонние предметы в устройство во время его работы во избежание аварийных ситуаций или повреждения устройства.
3. Не используйте устройство во влажной среде во избежание его повреждения или выхода из строя.
4. НЕ разбирайте и НЕ ремонтируйте устройство самостоятельно, а также НЕ вносите какие-либо изменения в его конструкцию — это приведет к аннулированию гарантии на продукт. Полные условия гарантийного обслуживания указаны в соответствующем разделе настоящего руководства.
5. НЕ размещайте устройство вблизи источников открытого огня во избежание его повреждения, а также возникновения аварийных ситуаций.
6. Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей.
7. Регулярно очищайте устройство во избежание попадания в него воды, насекомых или посторонних предметов, которые могут привести к его поломке.
8. Лица младше 18 лет при эксплуатации устройства должны находиться под постоянным присмотром взрослых во избежание получения травм и возникновения аварийных ситуаций.

⚠ Безопасность аккумулятора

Неправильное использование устройств со встроенными литий-ионными аккумуляторами может привести к серьезному повреждению аккумулятора или угрозе безопасности, например возгоранию или взрыву.


ЗАПРЕЩЕНО: разбирать, прокалывать, разрезать, раздавливать и поджигать устройство. При обнаружении утечки электролита или необычного запаха немедленно прекратите использование устройства.

Утилизируйте устройство и аккумуляторы в соответствии с законодательством и нормативами вашего региона.

Об устройстве

- 5 уровней скорости воздушного потока, максимальная скорость — 11 м/с (25 миль/ч)
- Оснащён ползунковым переключателем для быстрой регулировки скорости
- Индикаторы отображают текущий уровень скорости воздушного потока
- Встроенный литий-ионный аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч обеспечивает до 13 часов работы
- Интеллектуальная схема зарядки литий-ионного аккумулятора с портом зарядки USB-C
- Оснащен функцией зарядки внешних устройств через порт USB-C
- Корпус из алюминиевого сплава обеспечивает повышенную прочность и износостойкость

Обзор устройства



Технические характеристики

Ёмкость	4000 мА·ч				
Вход	5В = 2А				
Выход	5В = 1А				
Номинальная мощность	7 Вт (макс.)				
Время зарядки	2,5 часа (при использовании адаптера 5В/2А)				
Частота вращения	36 000 об/мин (макс.)				
Скорость воздушного потока	11 м/с (25 миль/ч) (макс.)				
Время работы	Уровень 5 (макс.)	Уровень 4	Уровень 3	Уровень 2	Уровень 1 (мин.)
	3 ч	4 ч	6 ч	8 ч	13 ч
Размеры	110,0 x 50,8 x 31,0 мм / 4.33" x 2.00" x 1.22"				
Вес	166 г / 5,86 унции (без учета содержимого комплекта поставки)				
Комплект поставки	Ремешок, кабель USB-C – USB-C				

Зарядка

Устройство оснащено интеллектуальной схемой зарядки литий-ионного аккумулятора. Зарядите его перед первым использованием.

Подключение к источнику питания: Подсоедините кабель USB-C к зарядному порту устройства и подключите другой конец к порту USB-C внешнего источника питания (например, сетевого адаптера, пауэрбанка и т. д.). Время зарядки составляет приблизительно 2,5 часа (при входных параметрах 5В / 2А).

Индикаторы питания: Во время зарядки индикаторы загораются поочередно и переходят от мигания к постоянному свечению по мере увеличения уровня заряда. При полной зарядке все индикаторы начинают светиться постоянно.

Предупреждение о низком заряде: Когда уровень заряда опускается ниже 10%, начинает мигать один индикатор. В этом случае рекомендуется как можно скорее подключить устройство к источнику питания.

Примечание: Устройство можно использовать во время зарядки.

Включение / Выключение

Включение: В выключенном состоянии передвиньте ползунковый переключатель вверх, чтобы активировать устройство.

Выключение: В активированном состоянии передвиньте ползунковый переключатель вниз, чтобы выключить устройство.

Регулировка скорости: В активированном состоянии перемещайте ползунок вверх для увеличения и вниз для уменьшения скорости воздушного потока.

Примечание: В активированном состоянии соответствующие индикаторы сообщают текущий уровень скорости воздушного потока.

Индикаторы

Состояние индикаторов	Режим вентилятора
5 постоянно горят	Уровень 5
4 постоянно горят	Уровень 4
3 постоянно горят	Уровень 3
2 постоянно горят	Уровень 2
1 постоянно горит	Уровень 1
1 мигает	Уровень заряда < 10% (Зарядите аккумулятор в ближайшее время)

Зарядка внешних устройств

Функция USB-C выхода: Устройство может использоваться в качестве резервного источника питания для зарядки внешних устройств через USB.

Подключение: Подсоедините кабель USB-C к выходному порту устройства, а другой конец — к внешнему USB-устройству. Зарядка начнется автоматически.

Примечание: При низком уровне заряда питания внешнего устройства автоматически отключится для защиты аккумулятора.

Уход и обслуживание

- Перед проведением очистки обязательно выключите устройство.
- Протирайте корпус устройства сухой мягкой тканью.
- НЕ погружайте устройство в воду и любые другие жидкости.
- НЕ касайтесь зарядного порта мокрыми руками или влажной тканью при проведении очистки.
- При накоплении пыли или мусора очищайте воздухозаборник и выпускное отверстие, чтобы предотвратить попадание частиц внутрь вентилятора.

Гарантийное обслуживание

Вся продукция NITECORE® имеет гарантию качества. При наличии у продукта неисправности или производственного брака при получении он подлежит замене у официального дистрибьютора в течение 15 дней с даты покупки. После этого неисправную продукцию NITECORE® можно бесплатно отремонтировать в течение 12 месяцев с даты покупки. По прошествии 12 месяцев оплата за комплектующие, запасные части и доставку ложится на покупателя.

Гарантия аннулируется, если:

1. продукция была сломана, пересобрана и/или в ее конструкцию были внесены изменения неуполномоченными лицами;
2. продукция была повреждена в результате использования ненадлежащим образом.

Для получения актуальной информации о продукции и услугах NITECORE® обращайтесь к местному дистрибьютору NITECORE® или пишите на почту service@nitecore.com.

Наши контакты

Адрес:

Москва, Пятницкое шоссе, д. 18,

Торговый комплекс «Митинский Радиорынок», павильоны 33

Веб-сайт:

[www.nitecore.ru](https://nitecore.ru/) (<https://nitecore.ru/>)

Электронная почта:

info@nitecore.ru

Телефон:

8 (495) 660-17-98

Социальные сети:

Ищите нас в VK: Nitecore Россия (<https://vk.com/nitecoreru>)

@NITECORERU